حيّد بلاطة الهضرة ديالك

خطوات واحدة بواحدة لـ حيّد بلاطة الهضرة ديالك فـ Express Me.

شوف الفيديو، تبع الخطوات، ولا حل النص الكامل باش تلقى نسخة مكتوبة من التعليمات.

امسح رمز الاستجابة السريعة لمشاهدة الفيديو

خطوات واحدة بواحدة

1

فتح وضع التعديل

دق على أيقونة البروفايل فالركن اليمين الفوقاني وختار **بدا التعديل**.

2

فتح البطاقة

دق على التلاتة نقط اللي فال بطاقة اللي فيها التسجيل ديالك.

3

فتح تعديل الكلام

سكرول حتى **عدل الكلام**.

4

حيد التسجيل

دق على **حيد الكلام المخصص**.

5

سجل

دق على **أكد وسجل**؛ البطاقة غادي ترجع تستعمل الصوت العادي.

النص الكامل

▼ قرا النص الكامل ديال الفيديو

أهلا، غادي نوريكم كيفاش تقدر تحيد الصوت اللي سجلتيه لشي بلاطة بسهولة. دابا للطاكسي سجلت الصوت ديالي. هادا هو المثال.

ولكن بغيت نحيدو. نقدر ندير هادشي بالدخول لوضع التعديل. من بعد نكليكي فوق على أيقونة البروفايل الزرقاء.

من بعد نمشيو لبدء التعديل. ومن بعد غادي نشوفو بلي فبلاطة الطاكسي بانو تلاتة نقط. إلا كليكينا تما، خاصنا ننزلو شوية لتحت وغادي نشوفو تعديل الصوت.

من بعد نقدر نكليكي على حذف الصوت المسجل. وبالفعل، الصوت ديالنا المسجل دابا تحيد. غير خاصنا نكليكيو على حفظ.

إلا خرجنا من وضع التعديل، نقدر نكليكي على الطاكسي. ومن بعد غادي نسمعو الصوت العادي.