Saját beszédcsempe eltávolítása

Lépésről lépésre szóló utasítások a Saját beszédcsempe eltávolítása funkcióhoz az Express Me-ben.

Nézze meg a videót, kövesse a lépéseket, vagy nyissa meg a teljes átiratot az utasítások szöveges változatáért.

Videó beolvasása

Lépésről lépésre szóló utasítások

1 Nyissa meg a szerkesztési módot

Koppintson a jobb felső sarokban lévő profilkép ikonra, és válassza a **Szerkesztés indítása** lehetőséget.

2 Nyissa meg a csempét

Koppintson a saját felvételével ellátott csempén a három pontra.

3 Nyissa meg a beszéd szerkesztését

Görgessen a **Beszéd szerkesztése** elemhez.

4 Törölje a felvételt

Koppintson az **Egyéni beszéd törlése** lehetőségre.

5

Mentés

Koppintson a **Megerősítés és mentés** gombra; a csempe ismét a normál hangot használja.

Teljes átirat

▼ Olvassa el a videó teljes átiratát

Sziasztok, megmutatom, hogyan lehet a csempéhez beállított saját beszédet könnyedén eltávolítani. A taxihoz épp most állítottam be saját beszédet. Ez a példa.

De ezt szeretném eltávolítani. Ezt úgy tehetem meg, hogy belépek a szerkesztési módba. Aztán jobb felül a kék profil ikonra kattintunk.

Majd a szerkesztés indítása lehetőségre megyünk. És akkor látjuk, hogy a taxi csempénél megjelent három pont. Ha rákattintunk, egy kicsit le kell görgetnünk, és ott látjuk, hogy beszéd módosítása.

Ezután kattinthatunk a felvett beszéd törlése lehetőségre. És valóban, a saját felvett beszédünk most eltűnt. Már csak a mentés gombra kell kattintanunk.

Ha aztán kilépünk a szerkesztési módból, kattinthatunk a taxira. És akkor újra a normál hangot halljuk.